



# Quickstart Guide Schaltblitz

## Mitgeliefertes Zubehör


- Schaltblitzmodul inkl. Anschlusskabel

## Weitere Informationen

Mehr Informationen zum Schaltblitz und zu weiteren Produkten und Zubehör findest du auf:


[www.canchecked.de](http://www.canchecked.de)  
[www.canchecked.de/schaltblitz](http://www.canchecked.de/schaltblitz)

## Anschluss MFD28



5V (orange):  
B8  
Masse (schwarz):  
B9  
Shift (blau):  
B4

## Anschluss MFD15



5V (orange):  
C6  
Masse (Schwarz):  
C12  
Shift (blau):  
C11

## Installation

Der Schaltblitz kann mit seinem 50cm Anschlusskabel frei im Fahrzeug positioniert werden. Am optimalsten ist der Bereich um den Tacho oder auf der Lenkradsäule. Bitte achten Sie bei der Positionierung, dass das Kabel nicht auf Zug sitzt oder am Lenkrad schleift.

Sicherzugehen, dass das Display ausgeschaltet ist und zunächst den 10poligen Stecker am Display entfernen. Die drei Kabel am Schaltblitz werden einfach am Stecker des Displays eingeschoben:

- 1) Orange: 5V
- 2) Schwarz: Masse
- 3) Blau: Shift

Nach dem Anschluss des Schaltblitzes, kann der Stecker wieder in die ursprüngliche Position gesteckt werden.

## Inbetriebnahme

Nach dem ersten Start das MFD28 tippt man den Bildschirm 1x an und dann oben auf „Menu“ und dann „Shift light“. Hier stellt man die Drehzahlgrenzen je LED sowie die Farbe fest.

Beim MFD15 klickt man einmal mit dem Poti, dreht dann auf „STP“ und klickt wieder. Über „Settings“ – „Shift light“ gelangt man hier zu den gleichen Einstellungen.

Mittels „RPM Test“ kann man mit dem Schieberegler die Drehzahl simulieren.


Sollten die Farben nicht passen, so in der untersten Option „Other“ den „Type“ umstellen, bis die Farbe passt.

„RPM-Blink“ legt die Drehzahlgrenze fest, ab wo der Schaltblitz schnell blinkt.

Unter „Other“ lässt sich auch die Richtung anpassen – von rechts nach links oder links nach rechts.

Im Anschluss an die Konfiguration den „Save“ Button drücken.

## Touch-Bereiche auf dem Display



- 1) Drehzahlgrenzen und LED-Farben
- 2) Weitere Optionen
- 3) Navigationsbereich

Zu Fragen zum Zubehör und zu Funktionsweisen bitten wir unsere Homepage ([www.canchecked.de](http://www.canchecked.de)) zu besuchen oder uns via Email ([info@canchecked.de](mailto:info@canchecked.de)) zu kontaktieren.